

SAHARA INOX PRO 4200W



CE 0085

LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING FØR DU BRUGER DIN GASOVN.

Type: SAHARA art. 8300, 8400

Gastype: I 3B / P - G30 / G31

Nominelt tilslutningstryk: 50 mbar

Nominal varmebelastning: 4200 W

Tilsluttet belastning nom / max: 307 g / h

Advarsler

- Læs brugsanvisningen, inden gasvarmeren tages i brug.
- Gasvarmeren må kun installeres, hvis alle lokale bestemmelser, vedtægter og standarder overholdes.
- Installer gasvarmeren i henhold til anvisningerne i afsnittet om installation i brugsanvisningen.
- Gasvarmeren er fremstillet i overensstemmelse med CE-sikkerhedsstandarderne. Du skal dog være forsigtig som altid ved håndtering af ethvert opvarmningsudstyr.
- Gasvarmeren er beregnet som en ekstra varmekilde, og må derfor ikke bruges som hovedvarmekilde.
- Gasvarmeren er kun beregnet til brug i tørre, støvfrie omgivelser, og må ikke bruges i fritidskøretøjer.
- Sørg for at bruge den korrekte gas, og undgå at udsætte gasflaskerne for varme eller ekstreme temperaturændringer. Opbevar altid gasflaskerne køligt, tørt og mørkt.
- Brug altid en egnet og godkendt lavtryksregulator. Kontakt den lokale forhandler, hvis du er i tvivl.
- Brug kun gasvarmeren i lokaler med god ventilation. Derved fjernes de gasser, der opstår ved forbrændingen, af frisk luft.
- Brug aldrig gasvarmeren på steder, hvor der kan være skadelige gasser eller dampe (f.eks. udstødningsgas eller malingsdampe).
- Hvis gasvarmeren placeres for tæt på brandbare materialer, er der risiko for brand.
- Gasvarmeren bliver varm, når den er i brug. Undgå at tildække den, da dette kan medføre brandfare. Undgå at berøre gitteret.
- Flyt ikke gasvarmeren, mens den er tændt eller stadig er varm.
- Flyt ikke gasflasken, og foretag ikke vedligeholdelsesarbejde på gasvarmeren, mens den er tændt eller stadig er varm.
- Undlad at stikke hænder, fingre eller genstande ind i gasvarmerens åbninger.
- Sørg for, at personer og dyr holder tilstrækkelig afstand til den del af gasvarmeren, der udstråler varme, for at undgå skader eller brand.
- Som med alt andet opvarmningsudstyr skal du være opmærksom, når der er børn eller dyr i nærheden af gasvarmeren.

- Sørg for, at børn altid er klar over, at der er en tændt gasvarmer i nærheden.
- Gasvarmeren er udstyret med et gitter på forsiden for at undgå brand og personskade. Dette gitter beskytter brænderen og må aldrig fjernes.
- Luk for gasflasken efter brug.
- Sluk gasvarmeren, før du går i seng.
- Reparation og/eller vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker.
- Følg anvisningerne vedrørende brug og vedligeholdelse i brugsanvisningen til denne gasvarmer.
- Følg anvisningerne i brugsanvisningen om, hvordan du finder en gaslækage.

Yderligere anvisninger

- Kontrollér, at gasflasken er lukket, når den skal udskiftes (følg anvisningerne, der fulgte med lavtryksregulatoren). Lad gasvarmeren køle af først, og kontrollér, at der ikke er åben ild eller varmekilder på stedet.
- Derudover anbefales det at kontrollere regulatorens pakninger og gummislangens tilstand. Hvis der er tvivl om slangens eller pakningernes tilstand, skal du udskifte dem.
- Pas på ikke at skade samlingen eller andre dele.
- Vend aldrig gasflasken på hovedet for at kunne bruge al gassen. Det kan medføre udslip af eventuel resterende væske i flasken som dermed forårsager uoprettelig skade på gasvarmeren.
- Følg anvisningerne for fra- og tilkobling i brugervejledningen, der fulgte med lavtryksregulatoren.
- Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, hvis ovennævnte anvisninger ikke følges.

Installation

1. Brug kun gasvarmeren i lokaler med god ventilation. Stuer bør mindst være 85 m³ og andre lokaler 45 m³, men lokalet må aldrig være mindre end 15 m³. Af hensyn til ventilationen anbefales der et grundareal på mellem 12,5 m² og 25 m².
2. Det lokale, gasvarmeren bruges i, skal have tilstrækkelig luftcirkulation til normal forbrænding. Der anbefales derfor en luftudskiftning på mindst 100 cm² i lokalet.
3. Placer altid gasvarmeren på et plant og stabilt underlag. Installer aldrig gasvarmeren i bade- eller soveværelset, i kælderen, på overetagen i en bygning eller i fritidsbeboelse.
4. Anbring aldrig gasvarmeren for tæt på andre varmekilder (der skal være mindst 1 meter mellem gasvarmeren og andre varmekilder) eller brandbare eller eksplosive materialer. Når gasvarmeren bruges, må den aldrig vende mod genstande, der kan blive beskadiget eller brændt.
5. Placer gasvarmeren, så den vender direkte mod lokalets midte og så den altid vender mod et frit område. Derudover skal forsiden, der udsender varme, være mindst 2,0 meter fra brandbare materialer, f.eks. sofaer eller gardiner.
6. Brug aldrig gasvarmeren, hvis gasflasken ikke er placeret i det dertil beregnede rum.

Gaslækager

Følg nedenstående procedure, hvis du har mistanke om gaslækage:

1. Luk for gasflasken (følg brugervejledningen, der fulgte med lavtryksregulatoren).
2. Sluk al åben ild, for eksempel gaskomfurer.
3. Åbn vinduerne for at øge luftcirkulationen.
4. Sluk alt elektrisk udstyr, for eksempel lamper.
5. Fyld sæbevand i en spand.
6. Åbn for gasflasken (følg brugervejledningen, der fulgte med regulatoren).
7. Kom sæbevand på alle gaskredsløbets fittings og samlinger.
8. Hvis der er en gaslækage, vil der opstå bobler på lækagestedet.
9. Hvis der findes en lækage tæt på gasflasken, skal du følge brugervejledningen, der fulgte med lavtryksregulatoren.
10. Stram samlingens fittings og metalringe.
11. Åbn for gasflasken (følg brugervejledningen, der fulgte med regulatoren), og gentag proceduren.

Kontakt en kvalificeret tekniker, hvis der stadig er gaslækager.

Tilslutning af slange og regulator

1. Skru slangen fast på gevindet på gasovnen (venstre gevind)
2. Skru den anden ende af gasslangen på regulator uden brug af værktøj (venstre gevind)
3. Undgå at vride slangen. Drej ikke regulatoren, drej skruemøtrikken.
4. Udfør en lækagetest.

UDSKIFTNING AF FLYDENDE GASFLASKE - KUN I FLAMMEFRIT MILJØ

Igangsætning / nedlukning

1. Åbn gasflasken (følg brugervejledningen, der fulgte med lavtryksregulatoren).
2. Tryk den lille metalventil på undersiden af regulatoren ind, og slip igen.
3. Drej reguleringsknappen til den laveste indstilling (lille flammesymbol) i 15-20 sekunder. Tryk den helt ned, og tryk samtidig på knappen til piezo elektrisk tænding. For at undgå at ilden går ud skal du holde knappen trykket ned i 20 sekunder efter tænding.
4. Stop med at holde knappen nede, og drej den til den ønskede varme-position
5. Luk for gasflasken for at slukke for gasvarmeren (følg brugervejledningen, der fulgte med Piezo elektrisk tænder lavtryksregulatoren).
6. Hold ikke reguleringsknappen nede i mere end 40 sekunder.
7. Flyt aldrig gasvarmeren, mens den varm og/eller tændt.

Rengøring og vedligeholdelse

Før du rengør gasvarmeren, skal du slukke for den og vente til den er helt kold. Rengør gasvarmeren udvendig med en blød klud hårdt opvredet i vand tilsat et flydende rengøringsmiddel. Brug aldrig skuresvampe eller andre slibemidler. Brug ikke for meget vand eller brandbare eller slibende rengøringsmidler.

- Efterse med jævne sikkerhedssystem ved iltsvind. Hvis der er støv eller andet snavs, skal det fjernes, uden at brænderen eller rørene beskadiges.
- Kontrollér ofte gummislangens stand.
- Kontrollér også trykregulatorens pakning, hver gang gasflasken udskiftes.
- Pas på ikke at støde eller beskadige brænderens skrøbelige overflade, fittings og gasslanger, regulatorer og alle andre dele af gaskredsløbet.
- Det anbefales at få efterset gasvarmeren en gang om året af en professionel tekniker.
- Følg opbevaringsanvisningerne, hvis gasvarmeren ikke skal bruges i længere tid.

Opbevaringsanvisninger

- Kobl gasflasken fra gasvarmeren.
- Opbevar gasflasken i et lokale med god ventilation. Anbring den langt fra brandbare, eksplosive eller varme materialer – helst helt uden for boligen. Opbevar den aldrig i kælderen eller på loftet.
- Opbevar gasvarmeren et tørt sted, hvor den er beskyttet mod støv (helst i den originale emballage).

Hvis gasvarmeren aldrig skal bruges mere, anbefales det at koble gasvarmeren fra gasflasken. Skær gummislangen over, og sørg derudover for at fjerne alle farlige dele, hvis børn skal lege med den. Bortskaf aldrig ikke-biologisk nedbrydelige produkter i naturen, men bortskaf dem i henhold til gældende national lovgivning.

Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal indleveres til den lokale genbrugsstation eller til en forhandler, der yder denne service. Ved separat og korrekt bortskaffelse af husholdningsapparater undgås eventuel negativ påvirkning af miljøet og sundheden, som kan opstå ved ukorrekt bortskaffelse, og det sikres, at de forskellige dele genbruges, hvilket betyder besparelse af energi og ressourcer. Som en påmindelse om, at husholdningsapparater skal bortskaffes separat, er produktet mærket med en overstreget skraldespand.

Instruktioner til montering

1. Monter de 5 små hjul på bundpladen.
2. Vend enheden på hovedet og monter de små beslag i bunden af enheden, hver med 2 skruer som vist, og fastgør nu bundpladen.
3. Vend enheden om igen og sæt nu bagstykket på hængslet. (På den sorte model er bagstykket anderledes)

4. Skru topdækslet på enheden med 5 skruer, som vist i figur 4.

5. Monter nu varmepladen med de 3 skruer.

6. Før de 2 metalstivere på beskyttelsesgitteret til de to øverste udstansede huller, så kan gitteret sættes i begge de nederste huller.

7. Din Sahara gasovn er nu klar til brug.

